



# Женский эротический массажер Svakom Elva

Руководство пользователя





1. Тип товара: компактный вибратор

2. Характеристики

- Материал: силикон
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор / батарейка CR2032
- Количество режимов вибрации: 5
- Водонепроницаемость: IPX7
- Время полной зарядки: 1,5 часа
- Время автономной работы: 2,5 часа
- Размер: 80 x 34 x 34 мм
- Вес: 93 г
- Размеры упаковки: 570 x 370 x 145 мм
- Вес в упаковке: 265 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР



### 3. Зарядка аккумулятора

Для зарядки вибратора используйте шнур, который входит в комплект поставки. Вставьте коннектор в разъем на корпусе вибратора. Затем подсоедините устройство к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2,5 часа.

### 4. Замена батареек в пульте управления

Для замены батареек внутри пульта управления необходимо открыть отсек с помощью монеты или шлицевой отвертки. После чего, соблюдая полярность, установить внутрь источник питания и закрыть крышку пульта.

### 5. Использование вибратора

**Внимание!** При первом включении вибратор необходимо синхронизировать с пультом управления. Для этого включите Elva, нажав и удерживая кнопку «S» в течение 3 секунд. После этого нажмите и удерживайте аналогичную кнопку на пульте дистанционного управления.

#### 5.1. Использование вибратора отдельно от пульта

Для включения Elva зажимайте кнопку «S» в течение 3 секунд. Для выключения повторите операцию. Чтобы изменить интенсивность вибраций, однократно нажмите кнопку «S». Нажмите кнопку «S» 2 раза подряд для смены режима вибрации.

#### 5.2. Использование вибратора с пультом управления

Для включения Elva зажимайте кнопку «S» в течение 3 секунд. Для выключения повторите операцию. Чтобы изменить интенсивность вибраций, однократно нажмите на кнопку со стрелкой «вверх» или «вниз». Нажмите стрелку «вверх» или «вниз» 2 раза подряд для смены режима вибрации.

Производитель рекомендует применять с вибратором достаточное количество смазки. Svakom Elva подходят любые смазки на водной основе.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

### 6. Очистка после использования



Для очистки вибратора достаточно тщательно промыть его под струей воды. Не применяйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон.

## 7. Комплектация

- Вибратор Svakom Elva
- Пульт управления
- Зарядное устройство
- Матерчатый чехол
- Батарейка CR2032
- Документация

## 8. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР