



Измельчитель специй Profi Cook PC-PSM 1031

руководство пользователя





Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Наши продукты подвергаются постоянному контролю качества.

i ПРИМЕЧАНИЯ:

Небольшое загрязнение остатками соли и перца обусловлено испытанием качества и является неизбежным.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ:



Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

i ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Подготовка

Символы

-  Мельница открыта
-  Мельница закрыта

Снимите корпус

1. Поверните немного корпус против часовой стрелки.
2. Снимите корпус, подняв его вверх.

Указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Устройство предназначено исключительно для личного, а не для коммерческого использования!
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно, лучше проконсультируйтесь у специалиста.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не подвергайте устройство воздействию тепла, прямых солнечных лучей, сырости (никогда не погружайте его в жидкость) и острых краев.

В комплект поставки входит

Две мельницы для соли/перца в одной упаковке.



Вставка батареек

(батарейки не входят в комплект)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Риски при обращении с батареями!

- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.
- Никогда не бросайте батареи в огонь.
Опасность взрыва!

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Различные типы батареек, а также новые и старые батареи нельзя использовать вместе.
- Не выбрасывайте батареи вместе с другими бытовыми отходами. Сдайте их в специальный пункт утилизации или своему продавцу.

3. Потяните пластиковую крышку батарейного отсека.
4. Вставьте 4 одинаковые батареи типа MIGNON/AA/R6 в батарейный отсек. При вставке батареек соблюдайте полярность.
5. Установите обратно пластиковую крышку для фиксации батареек.


Наполните камеру кристаллами/горошинами


ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кристаллы соли легче засыпать с использованием воронки.
6. Отделите моторную часть прибора от камеры для пищевого продукта. Аккуратно потяните движением вверх.
 7. Вы можете наполнить отсек для продуктов горошинами перца или кристаллами соли.
 8. Установите назад мотор на камеру для пищевого продукта.
 - 8.1. Установите привод моторной части на вал в камере для пищевого продукта.
 - 8.2. Контактные штырьки должны рас-

полагаться точно на контактных болтах пищевой камеры, чтобы ток мог поступать на лампу.

Закройте кожух

9. На корпусе и камере устройства есть символы
 - 9.1. Расположите корпус так, чтобы стрелка указывала на символ  на камере для продукта.
 - 9.2. Немного поверните корпус по часовой стрелке.

Корпус надежно заблокирован, когда стрелка указывает на символ .

Отрегулируйте степень помола

10. Поверните барашковую гайку снизу мельницы
 - По часовой стрелке, чтобы перемалывать крупы более мелко.
 - Против часовой стрелки, чтобы грубо перемалывать крупы.

Работа

Для измельчения горошка/соли, нажмите на кнопку сверху мельницы. Лампочка загорится.

Если устройство не используется

Если устройство не используется длительное время, извлеките из него батареи, так как из батареек может вытекать кислота.

Чистка

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не погружайте устройство в воду: это может повредить электронные компоненты.
- Не используйте проволочную щетку или другие абразивные предметы.
- Не используйте какие-либо кислотные или абразивные моющие средства.



1. Чистите устройство с помощью слегка влажной ткани. Убедитесь, что влага или вода не попала внутрь устройства!
2. Вытрите устройство после чистки с помощью сухой мягкой ткани.

Хранение

- Почистите устройство в соответствии с описанием, и дайте ему полностью высохнуть.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.

Устранение неисправностей


Устранение неисправностей

Возможная причина:

Корпус мельницы собран неправильно.

Действие:

Убедитесь, что корпус собран правильно:

- Привод моторной части нужно установить точно на вал отсека для продукта.
- Контактные штырьки должны располагаться точно на контактных болтах пищевой камеры
- Стрелка на корпусе мельницы должна указывать на символ .

Возможная причина:

Разрядились батарейки.

Действие:

Замените батарейки. Используйте 4 новых батареек типа MIGNON/AA/R6.

Заблокированный перемалывающий механизм

1. Поверните мельницу барашковой гайкой, смотрящей вверх.
2. Отпустите немного барашковую гайку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Жмите на кнопку, пока измельчитель не отсоединится.
4. Установите желаемую степень помола.

Технические данные

Модель:.....PC-PSM 1031

Электропитание:.....
.....4 батарейки 1,5 В, тип „AA“ / „R6“

Вес нетто: 0,39 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.