



Утюг Black+Decker BXIR3000E

руководство пользователя





ПАРОВОЙ УТЮГ BXIR3000E

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за выбор прибора торговой марки BLACK + DECKER.

Он выполнен с применением передовых технологий, имеет элегантный дизайн, надежную конструкцию и превышает наиболее требовательные стандарты качества, что обеспечит полное соответствие вашим требованиям и продолжительный срок службы.

ОПИСАНИЕ


- A Кнопка распыления
- B Кнопка выпуска пара
- C Регулировка расхода пара
- D Кнопка автоматической очистки
- E Регулятор температуры
- F Световой индикатор
- G Индикатор автоматического выключения
- H Заливное отверстие
- I Сопло распылителя
- J Подошва утюга

Внимательно прочтите эту инструкцию перед включением электроприбора и сохраните ее для использования в будущем. Ненадлежащее соблюдение этой инструкции может быть причиной несчастного случая.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ◆ Прибор нужно установить на ровную и устойчивую поверхность;
- ◆ Когда прибор поставлен на основание, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.
- ◆ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к сети;
- ◆ Этот прибор может использоваться людьми, не привыкшими к обращению с ним; людьми с ограниченными возможностями, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы по поводу безопасного использования прибора и осознают связанные с этим риски.
- ◆ Дети не должны выполнять чистку или ухаживать за прибором без присмотра старших;
- ◆ Не допускайте контакта детей младше 8 лет с утюгом и сетевым шнуром, если прибор включен, а также в процессе его охлаждения.
- ◆ Прибор не является игрушкой. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с ним.
- ◆ Не допускается использовать прибор после падения на пол, если на нем имеются видимые следы повреждений или протечка.
- ◆ Температура поверхности включенного электроприбора может быть очень горячей;
- ◆ Не допускается использовать электроприбор с поврежденным шнуром питания. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для замены — не пытайтесь произвести замену или ремонт шнура питания самостоятельно;
- ◆ Отключите прибор от сетевой розетки перед тем, как вновь наполнить резервуар для воды.



♦  Этот значок означает, что во время использования поверхность может иметь высокую температуру.

♦ Этот прибор предназначен только для домашнего, а не профессионального или промышленного использования.

- ♦ Прежде чем включить электроприбор, убедитесь, что напряжение на его паспортной табличке соответствует напряжению в сети.
- ♦ Подключите прибор к 16-амперной заземленной электрической розетке.
- ♦ Сетевая вилка должна подходить к розетке. Не допускается вносить изменения в вилку сетевого шнура. Не допускается также использовать переходники для розетки.
- ♦ Не допускается использовать или хранить электроприбор на открытом воздухе;
- ♦ Не оставляйте прибор под дождем или во влажном месте. Если в прибор попадет вода, это может стать причиной поражения электрическим током;
- ♦ Не растягивайте сетевой кабель. Никогда не используйте сетевой кабель для поднятия, переноса или отсоединения прибора от розетки.
- ♦ Не наматывайте сетевой шнур на прибор;
- ♦ Проверьте, чтобы сетевой шнур не был зажат или запутан;
- ♦ Не допускайте того, чтобы сетевой шнур свободно болтался или соприкасался с горячими поверхностями прибора.
- ♦ Проверьте состояние сетевого кабеля. Поврежденные или спутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- ♦ Не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- ♦ Не допускается эксплуатировать электроприбор с поврежденным шнуром или вилкой питания.
- ♦ При любом повреждении корпуса электроприбора немедленно отключите его от сети, чтобы не допустить поражения электрическим током;
- ♦ Не трогайте нагревающиеся части прибора, так как это может вызвать серьезные ожоги.

Использование и уход

- ♦ Полностью разматывайте провод прибора перед

каждым использованием.

- ♦ не используйте прибор с неисправными принадлежностями. Их следует немедленно установить правильно;
- ♦ Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.
- ♦ Для перемещения или удержания электроприбора используйте его ручку.
- ♦ Не используйте прибор под углом и не переворачивайте его.
- ♦ не переворачивайте прибор, если он используется или подключен к сети;
- ♦ Для того, чтобы антипригарное покрытие сохранялось в хорошем состоянии, не используйте металлические или острые кухонные принадлежности.
- ♦ Соблюдайте указатель уровня MAX (Fig. 1)
- ♦ отсоедините электроприбор от сети после использования или для его чистки;
- ♦ Этот прибор предназначен только для домашнего, а не профессионального или промышленного использования.
- ♦ Храните электроприбор вне досягаемости детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также тех, кто не знаком с правилами его использования.
- ♦ не допускается хранить и перевозить электроприбор в горячем состоянии;
- ♦ Если утюг оставлен в чехле при максимальной температуре на продолжительный период времени, это может привести к обесцвечиванию, что не отразится на работоспособности прибора.
- ♦ Для обеспечения правильной работы утюга старайтесь не допускать, чтобы подошва прибора царапалась, и не используйте его на металлических предметах (например, на гладильной доске, кнопках, молниях ...)
- ♦ рекомендуется использовать дистиллированную воду, особенно, если обычная вода содержит посторонние включения или слишком жесткая (высокое содержание кальция или магния);
- ♦ Перед включением прибора убедитесь, что крышка закрыта должным образом.
- ♦ не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы;
- ♦ не кладите работающий прибор на поверхность;
- ♦ не прикасайтесь рабочей поверхностью утюга к телу или к животным;
- ♦ Не допускается использовать прибор для



- обслуживания домашних животных.
- ♦ Не используйте прибор для сушки тканей.
 - ♦ При повороте регулятора термостата на минимальное значение (MIN) не гарантируется, что утюг выключится полностью.

Сервисное обслуживание:

- ♦ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам с использованием только оригинальных запасных частей;
- ♦ Неправильное использование или несоблюдение инструкций может быть опасно и аннулирует гарантию производителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием:

- ♦ Снимите защитную пленку прибора.
- ♦ Убедитесь, что с прибора была снята упаковка.
- ♦ Если некоторые части прибора были слегка смазаны, то прибор может испускать легкий дым при использовании в первый раз. После некоторого времени, дым прекратится.
- ♦ подготовьте электроприбор к работе.

Заливка воды:

- ♦ Крайне важно заполнить резервуар водой, чтобы прибор мог работать с паром.
- ♦ Откройте крышку заливного горлышка.
- ♦ Заполните резервуар, не превышая уровень MAX (Fig.1)
- ♦ Закройте крышку заливного горлышка.

Использование:

- ♦ Полностью размотайте шнур до того, как вставить его в розетку.
- ♦ Подключите прибор к электросети.
- ♦ установите термостат в нужное положение;
- ♦ не превышайте температуру, указанную на ярлыке одежды.
 - температура для синтетических тканей (полиэстер, нейлон...);
 - температура для шелка, шерсти.
 - температура для хлопка
- ♦ Максимальная температура для льна.
- ♦ если ткань имеет сложный состав, установите

температуру для наиболее чувствительных волокон. (Если, например, ткань содержит 60% полиэстера и 40% хлопка, установите температуру, как для полиэстера);

- ♦ подождите, пока выключится индикатор (F), что указывает на нагрев до нужной температуры;
- ♦ Во время глаженья индикатор (F) автоматически включается и выключается синхронно с включением нагревательного элемента;

Сухое глажение:

- ♦ Прибор оснащен регулятором потока пара, который, если он установлен на значение 1, допускает сухое глажение (без пара).

Паровое глажение:

- ♦ Глажка паром возможна всякий раз, когда в резервуаре есть вода, и выбрана подходящая температура.

Регулировка расхода пара:

- ♦ Прибор оснащен переключателем (C) для регулировки потока пара.

Распыление воды:

- ♦ Распыление можно использовать как при сухом глажении, так и при глажении с паром.
- ♦ Нажмите кнопку распыления (A), чтобы использовать эту функцию.
- ♦ кнопку распыления воды нужно нажать несколько раз, чтобы начать распыление.

Интенсивный выпуск пара:

- ♦ Эта функция обеспечивает подачу дополнительного пара для разглаживания складок.
- ♦ нажмите кнопку подачи пара (B). Подождите несколько секунд, чтобы влага проникла в волокна, и снова нажмите кнопку. Для оптимального отпаривания не нажимайте кнопку более трех раз подряд;
- ♦ кнопку распыления воды нужно нажать несколько раз, чтобы начать распыление.

Вертикальная глажка:

- ♦ Можно разглаживать висящие занавески, одежду на плечиках и т. д. Для этого:
- ♦ Выберите на утюге максимальную температуру, повернув регулятор температуры по часовой



стрелке. (Fig.2)

- разглаживайте сверху вниз, нажимая кнопку пара (B). Важно: для хлопка и льна рекомендуется, чтобы утюг контактировал с материалом. При глажении других более тонких тканей рекомендуется держать основание утюга в нескольких сантиметрах от ткани.

Функция автоматического выключения (автоотключение):

- В целях экономии энергии прибор самостоятельно переключается в режим автоматического выключения (автоотключение), если он не используется в течение определенного времени. Когда это происходит, раздается звуковой сигнал и начинает мигать индикатор автоотключения (G), оповещая, что функция активирована.
- Автоотключение в горизонтальном положении: примерно через 30 секунд, если прибор не перемещается.
- Автоотключение в вертикальном положении: примерно через 8 минут, если прибор не перемещается.
- Чтобы вернуть прибор к нормальной работе, просто переместите его.

После использования:

- Установите минимальную (MIN) температуру термостата.
- Отсоедините прибор от сети.
- вылейте воду из резервуара;
- очистите прибор;

ОЧИСТКА

- Отсоедините прибор от электросети и дайте ему остыть до того, как осуществлять любую чистку прибора.
- очистите прибор с помощью влажной ткани и нескольких капель моющего средства, а затем просушите его;
- Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким уровнем pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества.
- не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды;

Функция самоочистки:

- Важно запускать функцию самоочистки прибора, по крайней мере, один раз в месяц для удаления

кальция и любых других накопленных минералов внутри утюга.

- Наполните резервуар водой до максимального уровня так, как описано в разделе «Заполнение водой».
- Поставьте утюг в вертикальное положение, подключите к сети и выберите максимальную температуру.
- Оставьте прибор нагреваться до тех пор, пока индикатор не покажет, что он достиг заданной температуры.
- Отсоедините прибор от электросети и поместите его в раковину.
- Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки.
- Дайте воде стечь через паровые вентиляционные отверстия на подошве, слегка встряхивая прибор.
- Отпустите кнопку через минуту, или когда резервуар станет пуст.
- Оставьте утюг в вертикальном положении, пока он не остынет.

Очистка отложений:

- для правильной работы в чайнике не должно быть отложений и накипи, которые образуются от использования с жесткой водой;
- чтобы предупредить образование накипи рекомендуется использовать воду с низким содержанием минералов;
- Подручные домашние растворы, такие как уксус, не рекомендуются для удаления накипи.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

- В случае неисправности отнесите электроприбор в сервисный центр. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать его, так как это может быть опасно.
- Если сетевой кабель поврежден, его необходимо заменить: действуйте так же, как в случае неисправности прибора.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Этот продукт защищен юридической гарантией в соответствии с действующим законодательством. Чтобы обеспечить соблюдение ваших прав или интересов, вы должны обратиться в любую из наших официальных служб по технической поддержке клиентов.
- Вы можете найти ближайшие из центров, пройдя по следующей веб-ссылке: <http://www.2helou.com/>.