



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Отпугиватель грызунов MoleBuster Lite AI-901

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** отпугиватель кротов, грызунов и других животных-вредителей

2. **Характеристики**

- Материалы: алюминий, пластик
- Защищаемая площадь: до 700 кв. м
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °С
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
- Размеры (с колышком): 330 x 135 x 135 мм
- Вес: 220 г
- Размеры упаковки: ~140 x 140 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~450 г

3. **Руководство по эксплуатации**

Отпугиватель эффективен в борьбе против земляных грызунов, таких как кроты, полевые мыши и т.д., а также других потенциальных животных-вредителей (например, змей и т.д.). Электронная схема устройства производит вибрации различной частоты, которые надежно отпугивают вредителей в пределах 700 кв. м.

Перед использованием отпугивателя его необходимо зарядить. Для этого вставьте кабель из набора в зарядный разъем устройства, а затем подключите его к любому сетевому адаптеру.

Для использования устройства его необходимо собрать. Плотно соедините две части подставки-колышка, подключите кабель от подставки в разъем, расположенный в нижней части отпугивателя, а затем вставьте подставку в отверстие, в котором находится разъем для кабеля. После этого углубите подставку острым концом в землю (над поверхностью земли корпус колышка должен возвышаться не более чем на 3-4 см). Чтобы включить прибор, нажмите белую силиконовую кнопку в нижней части устройства.

**Важно:** устройство может издавать жужжащий звук. Это необходимо для создания сильной вибрации, которая может распространяться в земле на достаточное расстояние. Для того чтобы звук был тише, а вибрация передавалась в грунт максимально эффективно, отпугиватель рекомендуется углубить в землю так, чтобы над поверхностью выступало не более двух



сантиметров колышка. При установке грунт необходимо плотно утрамбовывать для улучшения передачи вибраций. При этом подставка-колышек должна плотно прилегать к грунту – это необходимо для эффективной передачи вибраций.

**Примечание:** прибор вибрирует непостоянно. Он активируется на 5 секунд каждые несколько минут. Это сделано для того, чтобы вибрации не доставляли пользователю дискомфорта, а также чтобы вредители не могли адаптироваться к работе прибора. Кроме того, для предотвращения привыкания вредителей предусмотрена функция автоматической смены интенсивности вибрации: каждые сутки частота вибраций отпугивателя меняется.

Для зарядки устройства также может использоваться солнечная панель на его корпусе. Предварительно рекомендуется снять защитную пленку с солнечной панели. Эффективность такой зарядки напрямую зависит от региона, погоды и времени года.

**Обратите внимание:** эффективный радиус действия зависит от типа почвы.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Будьте осторожны при включении устройства – сразу после нажатия кнопки вставленный в отпугиватель колышек начинает громко вибрировать. Включать устройство рекомендуется только в тех случаях, когда оно уже погружено в грунт.

В случае сильных ливней или снегопада устройство рекомендуется убирать в защищенное от осадков место.

#### 5. Комплектация

- Отпугиватель
- Подставка-колышек
- Документация



- 
6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР