



магазин
ИННОВАЦИЙ

Фонарь-пауэрбанк Fenix E-CP

Руководство пользователя





1. Тип товара: фонарь-пауэрбанк

2. Характеристики

- Артикул: E-CPBL
- Цвета: голубой, черный
- Емкость аккумулятора: 5000 мАч
- Ударопрочность: ~1 метр
- Максимальная автономность: 504 часа (в режиме минимальной яркости)
- Материал: алюминиевый сплав А6061-Т6
- Водонепроницаемость: IP68
- Дальность: 222 м
- Световой поток: 1600 лм
- Размеры: 138 x 28 x 28 мм
- Вес: ~170 г
- Размеры упаковки: ~150 x 50 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~320 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед первым использованием устройства его необходимо полностью зарядить. Для этого используется разъем USB Type-C – он расположен рядом с разъемом USB-A.

Для подзарядки используется кабель со штекерами USB Type-C и USB Type-A. Подключите разъем Type-C к коннектору на корпусе фонаря (под защитной крышкой), а затем вставьте второй конец кабеля в сетевой адаптер.

Примечание: узнать, насколько заряжен фонарь, позволяют 4 LED-индикатора рядом с USB-разъемами. Если все они светятся, прибор заряжен.

После подзарядки устройство можно использовать в качестве пауэрбанка. Для этого подключите зарядный кабель смартфона или другого гаджета к фонарю (в разъем USB-A), а второй конец кабеля вставьте в гаджет, который необходимо зарядить.

Важно: после использования USB-разъемов обязательно закройте их защитной



крышкой. Не допускайте попадания влаги в эти разъемы.

Чтобы включить фонарь, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 0,5 секунд. По такому же принципу вы можете выключить фонарь.

Для переключения между уровнями яркости освещения нажимайте на эту кнопку повторно. Также вы сможете включить функцию стробоскопа (мерцания) – для этого выключите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1,2 секунд.

Обратите внимание: вы можете заблокировать управление фонарем, заранее выбрав нужный режим свечения. Для этого выберите режим свечения и дважды нажмите кнопку на корпусе фонаря. Разблокировка фонаря осуществляется аналогичным способом. После разблокировки фонарь будет светить в режиме Eco (самый слабый режим для экономии энергии).

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте для подзарядки устройства поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не направляйте фонарь в глаза.

Для подзарядки фонаря используйте сертифицированные кабели и сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания влаги в USB-разъемы устройства.

Храните фонарь в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

5. Комплектация

- Фонарь
- Зарядный кабель USB Type-C
- Темляк



➤ Документация

6. Страна-производитель: КНР