



магазин
ИННОВАЦИЙ

Фонарь-прожектор УУС Multi Light

Руководство пользователя





1. Тип товара: фонарь-прожектор

2. Характеристики

- Максимальная яркость: 2700 лм
- Максимальное время работы: 48 часов
- Дистанция свечения: до 50 метров
- Аккумулятор: батареи 18650 (6 шт., общая емкость — 7200 мАч)
- Выходная мощность: 5 Вт
- Размеры: 260 x 250 x 160 мм
- Вес: ~1700 г
- Размеры упаковки: ~270 x 180 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~1900 г

3. Руководство по эксплуатации

Внимание! Перед использованием прожектора откройте батарейный отсек. Крышка расположена на задней стороне устройства — под предохранительной наклейкой с красным восклицательным знаком. Отклейте ее, а затем сдвиньте крышку по направлению, которое указывает рельефная стрелка. Удалите прозрачную защитную прокладку, отделяющую аккумуляторы от контактов. Для этого потяните ее на себя за язычок.

Соедините прожектор с регулируемой подставкой. Для этого установите основу подставки на гладкую поверхность и прикрутите к ней металлический держатель черного цвета, используя регулировочный винт (крепёж нужно вкручивать сверху вниз, а не наоборот).

После этого прикрепите к подставке ручку и прожектор. Для этого разместите ручку так, чтобы отверстия на ее концах совпадали с отверстиями черного держателя. Вденьте в эти отверстия регулировочные винты. Далее разместите прожектор на уровне этих винтов и, придерживая его, вкрутите винты до конца. Таким образом, винты будут удерживать прожектор и ручку на подставке.

Обратите внимание: вы можете вращать фонарь-прожектор по вертикали и горизонтали — это возможно благодаря регулировочным винтам снизу и по бокам. Для этого ослабьте винты, приведите прожектор в нужное положение, а



затем затяните винты для его фиксации.

Чтобы включить прожектор или отрегулировать его яркость, нажимайте верхнюю кнопку. Для выключения прожектора нажимайте кнопку до тех пор, пока светодиоды не погаснут.

Чтобы включить сигнальный режим, нажмите нижнюю красную кнопку. Повторное нажатие выключит сигнальные диоды.

Чтобы зарядить прожектор, снимите красный силиконовый уплотнитель и вставьте кабель из набора в разъем Type-C, а второй его конец – в пауэрбанк или сетевой адаптер для смартфона. Вы также можете использовать фонарь-прожектор в качестве переносного аккумулятора – для этого предусмотрен разъем USB-A.

Важно: после зарядки обязательно вставьте уплотнитель на место.

4. Меры предосторожности

Не направляйте прожектор в глаза.

Не подносите в упор к стороне со светодиодами легковоспламеняющиеся материалы.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус и в разъемы устройства.

Не допускайте значительных механических воздействий на прожектор – в частности, ударов.

Устанавливайте прожектор на ровную поверхность. Убедитесь в его устойчивости.

5. Комплектация

- Фонарь-прожектор
- Ручка
- Подставка



- Крепления (3 шт.)
- Зарядный кабель
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР