

Проектор-планетарий Shooting Star

Руководство пользователя





1. Тип товара: портативный проектор-планетарий

2. Характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Входное напряжение: 5 В, 2 А
- Емкость аккумулятора: 2400 мАч
- Размеры: 182 x 142 x 116 мм
- Вес: ~900 г
- Размеры упаковки: 230 x 190 x 175 мм
- Вес в упаковке: 1500 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием проектора его рекомендуется полностью зарядить. Для этого подключите его к сетевому адаптеру, используя USB-кабель из комплекта. Один конец кабеля подключите к сетевому адаптеру, а второй вставьте в разъем, расположенный в нижней части проектора.

Примечание: полная зарядка аккумулятора может занять 2-3 часа.

Установите проектор на специальную подставку из комплекта. Чтобы включить проектор, нажмите и удерживайте боковую центральную кнопку в течение 2-3 секунд. После включения выберите один из 6 слайдов из набора и вставьте его в проектор. Для этого извлеките рамку из проектора, вставьте в него слайд (выемка на слайде должна быть вставлена в отверстие на рамке), а затем вставьте рамку в проектор.

Если после перечисленных действий проекция не появилась, включите подсветку, нажав центральную кнопку. Поворачивая и наклоняя проектор на подставке, вы можете направить проекцию на нужную поверхность — например, на стену. Если изображение размыто, отрегулируйте его четкость, аккуратно вращая головку объектива.

Обратите внимание: размытость также может быть обусловлена загрязнением объектива. Для его протирки в комплекте предусмотрена тканевая салфетка. Также перед использованием проектора рекомендуется удалить защитную наклейку с передней панели.

Важно! Процесс установки слайда и регулировки четкости изображения



показан на схеме ниже.



Проекция может вращаться. Чтобы остановить процесс вращения или изменить его скорость, нажимайте кнопку со значком спидометра. Также вы можете установить таймер на 15, 30 или 60 минут, нажимая кнопку со значком циферблата – по истечении выбранного времени проектор выключится автоматически.

Проектор можно использовать для прослушивания музыки или специальных мелодий для сна. По умолчанию в нем предусмотрено 10 стандартных мелодий (вариантов белого шума). Чтобы включить музыку, нажмите кнопку со значком ноты. Для переключения мелодий нажимайте кнопку с двумя стрелками.



Обратите внимание: вы можете использовать проектор в качестве Bluetooth-колонки. Для этого выключите устройство и включите его заново, а затем, воспользовавшись смартфоном или планшетом, перейдите в меню Bluetooth и подключитесь к устройству с названием WH-E20. После успешного сопряжения вы можете включить музыку на своем гаджете – она будет транслироваться на проектор.

Примечание: громкость музыки регулируется поворотом центральной кнопки.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня и отопительных приборов.

Не направляйте проектор в глаза.

Не допускайте попадания воды на корпус или внутрь устройства.

Не используйте неисправные сетевые адаптеры или поврежденные кабели для зарядки устройства.

Не допускается попадание жидкостей на корпус или внутрь акустической системы.

5. Комплектация

- Проектор-планетарий
- Набор слайдов (6 штук)
- Зарядный кабель
- Подставка
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР



магазин
ИННОВАЦИЙ



Страна-производитель: КНР