



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Мультистайлер Dewal Beauty Lilac

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: мультистайлер

## 2. Характеристики

- Артикул: HI4032
- Мощность: 38 Вт
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Температура нагрева: 170-210 °С (с шагом 20 °С)
- Время нагрева до 170 °С: 1 минута
- Длина сетевого кабеля: 2 м
- Диаметр нагревающего элемента: 32 мм
- Размеры: 300 x 50 x 50 мм
- Вес: ~290 г
- Размеры упаковки: ~330 x 80 x 80 мм
- Вес в упаковке: 550 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Прибор должен использоваться только для укладки натуральных волос. Перед использованием волосы должны быть чистыми, сухими и не спутанными. Включите прибор в розетку и положите его на ровную, сухую и нечувствительную к нагреву поверхность.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор. Прибор издаст звуковой сигнал и начнет нагреваться. Время нагревания до 170 °С – 1 минута. Для регулировки температуры нажимайте на кнопку с обозначением °С. Когда нужная температура будет достигнута, индикатор перестанет мигать и трижды прозвучит звуковой сигнал. Температурный интервал – 20 °С. Начальная температура – 170 °С. Температура по умолчанию – 190 °С.

Отделите прядь волос, которую хотите накрутить, ее толщина не должна быть большой. Прядь можно протянуть через отверстие сверху мультистайлера или сбоку (через «лепестки»).

После этого нажмите на кнопку вращения вправо или влево (кнопки помечены стрелками) и удерживайте ее. При учащении звукового сигнала (сигнал раздастся 4 раза) выньте волосы из плойки. Повторите вышеуказанные шаги для остальных прядей.

После окончания работы нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы



выключить прибор. Осторожно выньте вилку из розетки.

**Важно:** прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.

Не используйте прибор в волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, так как волосы могут прилипнуть к пластинам, что приведет к повреждению волос и прибора.

Если вы забыли выключить прибор после использования, он выключится автоматически через 30 минут после включения.

Регулярно производите чистку прибора.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

#### 4. Меры предосторожности

Используйте прибор только по назначению.

Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.

Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.

Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой и мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.

Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой. Не держитесь за прибор мокрыми руками.



Располагайте плойку вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.

Не допускайте контакта горячих элементов с глазами и кожей.

Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.

Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.

Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден провод или оно имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в сервисный центр. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую производителя.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

## 5. Комплектация

- Мультистайлер Dewal Beauty Lilac
- Документация

## 6. Страна-разработчик: Германия Страна-производитель: КНР