

Мужской эротический массажер Octopuss Pulse Solo Lux

Руководство пользователя






1. Тип товара: вибрирующий мастурбатор

2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Размеры: 117 x 72 x 67 мм
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: ~3 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Разъем для зарядки устройства: магнитный коннектор
- Размеры упаковки: 180 x 110 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~400 г
- Страна-разработчик: Великобритания
- Страна-производитель: КНР


3. Включение массажера

Для включения и отключения устройства нажмите и удерживайте указанные клавиши на браслете или корпусе masturbатора.



Нажатие и удержание клавиши на masturbаторе в течение двух секунд включает его в тихом (ночном) режиме.

4. Регулировка интенсивности вибрации




Для увеличения или уменьшения силы вибрации используйте клавиши "+" и "-", расположенные на браслете или корпусе masturbатора (справа).

Для включения турбо-режима нажимайте указанные клавиши, расположенные на браслете или корпусе мастурбатора (слева).

Для изменения ритмического рисунка используйте клавишу, расположенную на корпусе мастурбатора слева или клавишу на браслете (отмечена кружком).

5. Обслуживание и очистка

Для подзарядки мастурбатора используется магнитный коннектор. Подключите к коннектору комплектный шнур и подсоедините устройство к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 3 ч.



Для очистки мастурбатора его достаточно промыть под краном или душем. Не используйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон. Обратите внимание, что водонепроницаемым является только мастурбатор, но не браслет с пультом дистанционного управления.

6. Рекомендации по использованию



Разместите мастурбатор так, как показано на иллюстрации. Включите и наслаждайтесь вибрацией PulsePlate!

Для усиления ощущений игрушку можно перемещать во время использования.

Перед использованием игрушки необходимо снять пирсинг или украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите использование игрушки, если ощущаете боль или дискомфорт.



7. Комплектация

- Мастурбатор
- Кабель для зарядки
- Браслет с пультом управления
- Документация

8. Страна-разработчик: Великобритания Страна-производитель: КНР