




# Женский эротический массажер Le Wand Deux

Руководство пользователя



DEUX



1. **Тип товара:** клиторальный стимулятор

2. **Характеристики**

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Размеры: 116 x 27 x 13 мм
- Вес: 87 г
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: 1,5 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Разъем для зарядки устройства: USB
- Размеры упаковки: ~170 x 55 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~180 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

### 3. Зарядка аккумулятора


Для подзарядки аккумулятора разъедините две части корпуса массажера, как показано на иллюстрации.



Подключите часть с разъемом к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А.

Время полной зарядки составляет ~1,5 часа. Во время зарядки светодиод на корпусе массажера мерцает, когда процесс завершен — горит непрерывно. После зарядки соберите устройство, совместив части корпуса и плотно прижав их друг к другу.

### 4. Управление работой стимулятора




Для включения стимулятора нажмите клавишу «+». Для выбора режима работы нажимайте клавишу «o» — устройство предлагает 15 вариантов вибрации, переключение между которыми происходит циклически («по кругу»). Для выбора интенсивности воздействия нажимайте клавиши «+» и «-» (6 режимов).

Для того чтобы отключить массажер, нажмите и удерживайте клавишу «+» в течение 2 секунд.

Для того чтобы массажер случайно не включился при перевозке, вы можете использовать режим блокировки. Для этого одновременно нажмите клавиши «+» и «-» и удерживайте 5 секунд. Повторите операцию, чтобы снять блокировку.

### 5. Схематичное изображение режимов вибрации



### 6. Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие средства (мыло, гель для душа и т.п.).



**Внимание!** Игрушка является водонепроницаемой только в собранном состоянии. Следите за тем, чтобы вода не попала на разъем USB.

Не используйте для очистки игрушки абразивные моющие средства, спирты, растворители и другие агрессивные вещества.

## 7. Комплектация

- Клиторальный стимулятор
- Чехол
- Документация

## 8. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР