



магазин
ИННОВАЦИЙ



Пауэрбанк Носо J86B

Руководство пользователя





1. Использование пауэрбанка


При использовании пауэрбанка в первый раз рекомендуется:

- полностью разрядить устройство,
- затем полностью зарядить устройство.

Для включения пауэрбанка необходимо нажать клавишу питания на корпусе устройства. При этом активируется цифровой дисплей.

Для выключения пауэрбанка необходимо зажать клавишу питания на 3 секунды.

Для активации фонаря необходимо нажать кнопку питания дважды. Для выключения фонаря нужно повторить это действие.



2. Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используется разъем USB Type-C с маркировкой Input (вход). С помощью зарядного кабеля подключите пауэрбанк к любому разъему USB с силой тока не менее 1,5 А. Процесс зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью LED-дисплея на корпусе. Максимальная скорость зарядки пауэрбанка достигается при использовании адаптера питания USB с поддержкой технологии Quick Charge.



3. Зарядка устройств

Для подзарядки устройств вы можете использовать любой из 5 разъемов с маркировкой Output (выход). Разъем USB-A с маркировкой QC поддерживает технологию Quick Charge. Разъем USB-C с маркировкой PD поддерживает технологию Power Delivery.

Примечание: при подключении смартфона или другого гаджета пауэрбанк включится автоматически. Зарядка начнется сразу после подключения кабеля к заряжаемому устройству.

Важно: пауэрбанк может использоваться совместно с более чем 95% современных смартфонов, планшетов, MP3-плееров, цифровых камер и других девайсов. Для зарядки гаджетов вы можете использовать любой сертифицированный кабель.

4. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.

Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей и других нагревательных приборов, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки.

Не подключайте поврежденные зарядные кабели к пауэрбанку.

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в



непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).