



магазин
ИННОВАЦИЙ

Напольный вентилятор Steba VT 5

руководство пользователя







Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности.

Информация по безопасности

- Подключайте прибор и используйте его в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке.
- Не используйте прибор, если его кабель питания поврежден. Проверяйте кабель питания на наличие повреждений перед каждым использованием. Всегда используйте только соответствующий разъем.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
-  Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта, если только они не были проинструктированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- После использования прибора, а также в случае выявления его неисправности всегда вынимайте вилку из розетки.
- Никогда не тяните за кабель питания. Не прокладывайте кабель питания прибора таким образом, чтобы он перевешивался через края либо был сдавлен.
- Держите кабель питания прибора вдали от нагреваемых либо горячих предметов.
- Если прибор не используется, установите переключатель в положение 0.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, после падения либо иного повреждения.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Во избежание получения травм в случае повреждения прибора или кабеля питания прибора, его следует заменить в авторизованном сервисном центре.
- Прибор запрещается использовать с внешними таймерами либо системами дистанционного управления.
-  Не направляйте поток воздуха из прибора на открытый огонь (например, на камины, свечи и т. д.), на детей либо больных. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха.
- Никогда не вставляйте ничего в защитную решетку прибора во время работы.



Чистка и техническое обслуживание

- Отключите прибор от сети питания.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Для очистки прибора используйте влажную ткань с небольшим количеством моющего средства.
- Очищайте вентиляционные решетки прибора от пыли, используя пылесос.


Инструкции по безопасности при использовании прибора

- Всегда подключайте прибор к безопасной розетке.
- Не используйте прибор до тех пор, пока он не будет полностью собран.
- Прокладывайте кабель прибора таким образом, чтобы избежать непреднамеренных контактов с ним, спотыкания о него или его выдергивания во время работы.
- Перед перемещением прибора отключайте его от сети питания.
- Отключайте прибор от сети после каждого использования, а также перед чисткой.

Рабочее место

- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность. Не размещайте прибор рядом с объектами, которые могут быть втянуты в него потоком воздуха (например, рядом с занавесками и т.п.).
- Не размещайте прибор прямо напротив людей или животных.
- Для сохранения Вашего здоровья выбирайте правильную скорость воздуха.


Сборка. Перед разборкой или сборкой прибор должен быть полностью выключен!





Сборка подставки и стойки

1. Вставьте нижнюю стойку в отверстие в подставке. Затяните стойку 4 винтами на основании (рис. 1).
2. Затем вставьте верхнюю стойку в нижнюю и плотно закрутите по часовой стрелке (рис. 2).



Сборка лопастей и защитной решетки


1. Снимите фиксатор лопастей вентилятора и защитную гайку с вала мотора. Установите заднюю защитную решетку на штифт вала. Затяните на моторе с помощью защитной гайки (рис. 3).
2. Наденьте лопасти вентилятора на вал двигателя, совместив пазы в основании лопастей вентилятора со штифтом вала. Затяните лопасти вентилятора с помощью фиксатора. Фиксатор следует затягивать против часовой стрелки. Убедитесь, что лопасти вентилятора вращаются свободно, слегка повернув их.
3. Откройте фиксирующий зажим и ослабьте винт на нижней стороне передней защитной решетки. Установите переднюю защитную решетку в верхней части задней решетки. Наденьте переднюю защитную решетку на заднюю и закройте фиксатор. Затяните винты.



Функции



- ВКЛ/ВЫКЛ (ONN/OFF)

Прибор начинает работу на низкой скорости. Загораются символы I и .



- При нажатии на данную кнопку, Вы можете изменить уровень мощности вентиляции:

· Уровень II - средний

· III уровень - быстрый

Прибор работает постоянно.



- Установка времени от 1 до 7 часов.

По истечении установленного времени прибор отключится автоматически.



- Качание



- Функциональный режим



- Непрерывная работа



- Интервальная работа

Работа в данном режиме имитирует дуновение ветра. Потoki ветра повторяются каждые 60 секунд до тех пор, пока не истечет установленное время.

Уровень I: низкая скорость потока

Уровень II: средняя скорость потока

Уровень III: высокая скорость потока



- Спящий режим

Угол наклона является регулируемым.

