



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Настольная лампа MSnail RGB

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** настольная лампа с колонкой

2. **Характеристики**

- Материалы: АБС-пластик
- Версия Bluetooth: 5.3
- Управление: ручное и через мобильное приложение Music Light
- Размеры: 214 x 172 x 76 мм
- Вес: ~530 г
- Размеры упаковки: ~220 x 170 x 85 мм
- Вес в упаковке: ~750 г

3. **Руководство по эксплуатации**

Чтобы включить устройство, подключите его к сети с помощью адаптера питания (в комплект не входит) и кабеля из комплекта. Активация встроенных часов уведомит вас о том, что устройство активно. Если лампа не включилась, нажмите и удерживайте кнопку с изображением будильника.

Для управления лампой скачайте мобильное приложение Music Light – для этого отсканируйте QR-код (он расположен на упаковке и инструкции по эксплуатации).

**Примечание:** помимо мобильного приложения, вы можете настраивать лампу и управлять ею при помощи механических кнопок на корпусе.

Для более точной настройки лампы скачайте фирменное приложение Music Light для Android и iOS. После скачивания приложения включите Bluetooth на смартфоне и подключите лампу к сети. Как только вы зайдете в приложение, смартфон автоматически свяжется с лампой – если этого не произошло, попробуйте подключиться к лампе через настройки Bluetooth в вашем смартфоне (имя устройства: N70).

**Обратите внимание:** если смартфон не обнаруживает лампу, нажмите кнопку **M** на корпусе устройства. Фраза «Bluetooth Mode» уведомит вас о том, что лампа перешла в Bluetooth-режим и готова к сопряжению со смартфоном.

Чтобы изменить цвет подсветки и ее анимацию, нажимайте кнопку с изображением лампочки.



Чтобы отрегулировать яркость свечения, нажимайте на кнопку с изображением солнца.

После привязки лампы к мобильному приложению устройство синхронизируется со смартфоном – в этом случае время устанавливается автоматически. Также вы можете установить время вручную – для этого нажмите кнопку с изображением часов, а затем используйте кнопку со стрелкой влево | << для того, чтобы настроить часы. Чтобы настроить минуты, нажмите кнопку со стрелкой вправо >> |, а затем нажимайте ее повторно. Для сохранения настроек нажмите кнопку с изображением часов вновь.

**Важно:** вы можете изменить формат времени (12/24-часовой), зажав кнопку с изображением часов.

Будильник настраивается по тому же принципу, что и часы. Нажмите кнопку с изображением будильника и отрегулируйте часы/минуты, когда он должен сработать. После настройки нажмите кнопку с изображением будильника вновь – значок будильника рядом с часами уведомит вас о том, что будильник активен. Чтобы выключить будильник, нажмите кнопку с изображением будильника дважды.

Вы можете включить встроенные мелодии, нажав кнопку **M**. Для переключения между мелодиями используйте клавиши со стрелками влево и вправо.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте неисправные сетевые адаптеры или кабели.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус лампы.

Устанавливайте устройство на ровную поверхность.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

#### 5. Комплектация



- Настольная лампа
- Кабель питания
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР