



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Акустическая система Venom Sound

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: акустическая система

## 2. Характеристики

- Цвет: черный
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Мощность динамиков: 10 Вт
- Мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
- Протокол беспроводного подключения: Bluetooth 5.1
- Размеры: 225 x 130 x 115 мм
- Вес: ~1500 г
- Размеры упаковки: 280 x 200 x 175 мм
- Вес в упаковке: 1800 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Подключите акустическую систему к сети, используя сетевой адаптер из комплекта. При необходимости используйте переходник для нужного типа розетки, который входит в комплект. Включите устройство – для этого прикоснитесь к кнопке включения (крайняя слева) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Фраза «Bluetooth Mode» и включенная подсветка уведомят вас о том, что акустическая система активна.

Чтобы связать акустическую систему со смартфоном, включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите в списке доступных устройств **Venom Sound V1.0**. Выберите его. Звуковое сопровождение уведомит вас о том, что акустическая система успешно сопряжена со смартфоном.

**Примечание:** для подключения смартфона или другого устройства к акустической системе также предусмотрен разъем AUX. В комплект входит AUX-кабель.

Чтобы слушать музыку, включите ее на своем смартфоне – она будет проигрываться акустической системой. Чтобы переключиться на следующий или предыдущий трек, нажмите и удерживайте кнопку + или - в течение 3 секунд. Чтобы изменить громкость воспроизведения, нажимайте кнопки + и -.

Чтобы поставить музыку на паузу или принять входящий звонок, прикоснитесь к кнопке со значком телефонной трубки (вторая справа). Удержание этой



кнопки в течение 3 секунд включает и выключает подсветку.

При необходимости вы можете активировать функцию управления ферромагнитной жидкостью через микрофон. Для этого включите микрофон, прикоснувшись к кнопке со стрелкой (крайняя справа). После этого ферромагнитная жидкость на передней панели акустической системы будет реагировать на ваш голос.

**Примечание:** в комплект входит магнит. С его помощью вы также можете управлять ферромагнитной жидкостью, а также собрать ее капли воедино. Чтобы это сделать, поднесите магнит к прозрачному стеклу на передней панели, за которым находится ферромагнитная жидкость.

**Важно:** вы можете выбрать, как именно ферромагнитная жидкость будет реагировать на музыку – для этого предусмотрено 3 режима. Чтобы переключаться между ними, нажимайте кнопку со стрелкой (крайняя справа) во время прослушивания музыки.

Вы можете прослушивать музыку, загруженную на TF-карту. Для этого вставьте карту памяти в разъем, расположенный в задней части устройства.

**Обратите внимание:** максимальный объем TF-карт, который поддерживается акустической системой, – 32 Гб.

Чтобы зарядить смартфон или другой гаджет с помощью беспроводной зарядки, положите его на верхнюю панель акустической системы. Если зарядка не началась, попробуйте передвинуть свой гаджет или снять с него чехол. Также для зарядки вы можете использовать USB-разъем, встроенный в акустическую систему.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не кладите на зарядную платформу банковские карты и металлические предметы.

Не допускается попадание жидкостей на корпус или внутрь акустической системы.



Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня и отопительных приборов.

Не подвергайте устройство экстремальным механическим воздействиям, в том числе ударам.

## 5. Комплектация

- Акустическая система
- Адаптер питания
- AUX-кабель
- Магнит
- Документация

## 6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР