



Налобный фонарь TM-G23

Руководство пользователя





1. Тип товара: спортивный налобный фонарь

2. Характеристики

- Тип: налобный фонарь
- Количество режимов свечения: 3
- Максимальная яркость: 850 лм
- Время работы: до 15 часов
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- Размеры: 195 x 160 x 35 мм
- Вес: 100 г
- Размеры упаковки: ~200 x 140 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~180 г
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка фонаря

Перед первым использованием фонаря необходимо полностью зарядить его аккумулятор. Для этого используется разъем USB Type-C, расположенный на нижней грани корпуса под защитной резиновой крышкой.

С помощью комплектного кабеля подключите фонарь к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки индикатор на кнопке питания мигает зеленым цветом. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Внимание! После зарядки аккумулятора убедитесь, что вы плотно закрыли резиновую защитную крышку разъема USB, в противном случае устройство может выйти из строя от воздействия влаги.

4. Использование фонаря

Наденьте фонарь на голову так, чтобы боковые сегменты с габаритными огнями были расположены над ушами, а затем прижмите переднюю часть ко лбу, чтобы обеспечить надежную посадку.

Для включения нажмите кнопку питания, расположенную слева на верхней части корпуса. Фонарь включается в режиме максимальной мощности, повторное нажатие кнопки переводит его в экономичный режим. Третье нажатие включает мигающий режим («стробоскоп»). Габаритные огни



активируются автоматически при включении фонаря. Возможность их отдельного включения или отключения не предусмотрена. Когда батарея разряжена, индикатор на кнопке питания начинает мигать, при глубоком разряде фонарь не реагирует на нажатие кнопки включения.

5. Комплектация

Налобный фонарь

Кабель для зарядки аккумулятора